



## Tanácsok felszereléshez

1: **Minden esetben olvassa el a felszerelési utasítást**, ugyanis légterelőink különböző módokon szerelhetőek fel. Előfordulhat, hogy az Ön légterelő típusához, más felszerelési sorrend és kiegészítő szükséges, mint szomszédjának vagy ismerősének kellett.

2: A légterelő enyhe csavarodást és hajlítást károsodás nélkül elvisel, de durva hajlításnál, (főleg hideg időben) könnyen elpattanhat.

4: Helyezze a légterelő első, azaz tükör felőli peremét az ablakkeret gumitömítésébe. A légterelő alsó éle az ajtó vízszintes, gumival fedett részére támaszkodjon. A légterelő hátsó élét illessze be az ablakkeret hátsó oldalának gumitömítésébe majd a felszerelési utasításon látható sorrend alapján a légterelő ablakon kívül maradt peremét juttassa az ablakkeret gumitömítésébe.

3: A légterelő mellett a csomagban találni fog műanyagból vagy fémből készült U profilokat, ezeket a felszerelési útmutatóban megjelölt helyekre az ablak gumitömítésébe kell beilleszteni, mégpedig úgy, hogy az egyik oldalán található kis fülek az autó belseje felé nézzenek. Ezek az U profilok biztosítják az ablak akadálytalan útját le- és felhúzáskor. Valamint biztonságosan rögzítik a légterelőt.

**Az fenti szöveg csak ismertető jellegű, nem pótolja a felszerelési útmutató elolvasását.**